unitech
because we care

- EA630 クイックスタートガイド -

クイックスタートガイド

608509G V1.1

パッケージ

以下の内容がEA630のボックスに入っていることを確認して下さい。不足または破損しているものがありましたら、購入された代理店または販売店にご連絡ください。

標準パッケージの内容

- EA630 ターミナル本体
- バッテリ
- USB タイプ C ケーブル
- クイックスタートガイド
- 保証書およびユーザ登録カード

別売アクセサリ

- 電源アダプタ
- ハンドストラップ
- クレードル + クレードル電源アダプタ
- 1スロットターミナル & バッテリ充電クレードル
- 1スロット Ethernet & バッテリ充電クレードル
- 1スロット USB & バッテリクレードル
- ガラススクリーンプロテクター

外観

外観



バッテリとバッテリカバーの取り付け

バッテリを下図に示されている方向に挿入します。

1. ノブを1/4回転（90°）して、バッテリーカバーのロックを解除します。バッテリーカバーを45度（45°）まで持ち上げ、カバーをゆっくりと外します。

2. バッテリーを引き上げて取り外します。

3. ノブを1/4回転（90°）して、バッテリーカバーをロックします。バッテリカバーが確実に閉まっていないと、端末の電源が入らない場合があります。

バッテリの充電

初めてご利用になるときは、約24時間充電する必要があります。定期的にご利用いただく場合は、4時間充電することでバッテリーをフル充電できます。ターミナルを充電するには、USB充電ケーブルまたはクレードルを使用してください。

タイプC USBケーブルをEA630のUSBポートに接続し、USBケーブルのもう一方の端をAC電源アダプターに接続して、電源アダプタをコンセントに差し込みます。EA630の充電LEDインジケータは、充電状態になると赤くなります。

LED ステータスのチェック

LED	説明
赤点灯	☒バッテリー充電中 ☒バッテリーが低レベル(15%以下)になったときに点滅
緑点灯	☒バッテリーが完全充電 ☒バーコード読み取り成功
青点灯	Message
スキャナアプリを実行中は、LED はスキャナアプリが制御します。	
バッテリーがない場合(AC入力あり)、LED (赤と緑)表示はありません。	

http://jp.ute.com/

Copyright 2020 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd.